



Family

WIFI

שליטה מרחוק על המזגן
חוברת הוראות הפעלה

תוכן עניינים

הערה:	3
שלב 1 – חיבור רשת אלחוטית הביתית לטלפון	3
שלב 2 - הורדת אפליקציית Intelligent AC	3
שלב 3 – הפעלת ראשונה	4
שלב 4 – רישום לאפליקציה	6
שלב 5 – חיבור המזגן לאפליקציה	9
פעולות הפעלת המזגן באמצעות האפליקציה	10
עריכת שם מזגן	15
שיתוף המזגן	16
איתור תקלות	17
מיקום רכיב ה-WIFI	18

הערה:

החברה איננה תומכת טלפונית בהתקנת תוכנת שליטה מרחוק במזגן זה.
במידה ונתקלת בבעיה ניתן להזמין התקנה והדרכה בתשלום.

שלב 1 – חיבור רשת אלחוטית הביתית לטלפון

נא וודאו כי הרשת האלחוטית פועלת כראוי.

נא חברו את הטלפון החכם לרשת האלחוטית הביתית.

שלב 2 - הורדת אפליקציית Intelligent AC

אפליקציית שליטה מרחוק תומכת במערכות הפעלה iOS מגרסה 9.0 ומעלה במכשירי iPhone, iPad & iPod Touch.

אפליקציית שליטה מרחוק תומכת במערכת הפעלה Android מגרסה 5.0 ומעלה.

והפשו את אפליקציית



להורדת האפליקציה למכשירי iOS כנסו ל-App Store
Intelligent AC.

והפשו את האפליקציה Intelligent



להורדת האפליקציה למכשירי Android כנסו ל- Google Play
AC.



התקינו את אפליקציית Intelligent AC

שלב 3 – הפעלת ראשונה



1. לאחר ההתקנה לחצו על אייקון האפליקציה להפעלתה

2. בחרו את מיקום השרת "אזור אחר(שרת אמריקאי)" / Other Region(American server) ולחצו על אישור.

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area

Confirm

3. אשרו את שימוש במצלמה לסריקת QR קוד.

4. סרקו את ה-QR קוד הבא:



או הקלידו את המילה Family לאחר לחיצה על הקלדה ידנית בפינה הימנית העליונה ולחצו על אישור.

Activate Manual input

Scan QR code
Mainland China

Input activation code

Cancel Activate

Privacy Agreement

This App respects and protects personal privacy for all users. This App will use and disclose your personal information according to the regulations specified in this privacy policy for provision of more accurate and personalized service for you. However, this App will treat these information with highest prudence and attentions. This App will not disclose these information to public or third parties without your prior permission, unless otherwise specified. This privacy policy might be timely updated for this App.

Your consent to this App' s service agreement will be considered that you fully agreed to all contents in this privacy policy. This privacy policy is an inseparable part of this App service agreement.

1. Scope:


(a). This App automatically receives and records your browser and phone information when you use the network service provided by this App or access web pages in this App, including but not limited to your IP address, browser type, language, date and time, OS and hardware information and web page requests information, etc.;

(b). User' s personal data legally collected from business partners; You understand and agree the following information are not applicable for this privacy policy:

(c). Keywords input for searching service provided by this platform;


שלב 4 – רישום לאפליקציה

1. לחצו על "הירשם".




The login screen for 'Intelligent AC' features a dark header with the app name. Below it, there are two input fields: 'Enter your phone number' with a phone icon and 'Enter password' with a lock icon and a toggle for visibility. A 'Remember Password' checkbox and a 'Forgot Password' link are positioned below the password field. A large, dark 'Login' button is centered. At the bottom, it says 'Mainland China' and 'No account? Register', with a hand icon pointing to the 'Register' link.

2. הקלידו קוד מדינה או בחרו באמצעות לחיצה על קוד מדינה מרשימה והקלידו את מספר הטלפון כולל קידומת ללא 0 מוביל, הקלידו סיסמא ולחצו על קבל קוד רישום.




The 'Mobile Register' screen has a back arrow and the title. It contains two input fields: a phone number field showing '+972 50 *****' with a clear icon and a hand icon pointing to it, and a password field showing '*****' with a toggle for visibility. A large 'Get verification code' button is below, with a hand icon pointing to it. A disclaimer at the bottom states: 'You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.'



The 'Choose Country' screen features a back arrow and a search bar. Below is a list of countries with their respective country codes, organized alphabetically from A to Z. A hand icon points to the search bar.


Country	Code
Afghanistan	+93
Albania	+355
Algeria	+213
Andorra	+376
Anguilla	+1264
Antigua and Barbuda	+1268
Argentina	+54

3. הקלידו את קוד הרישום ואשרו.



שיחזור סיסמא:

1. לחצו על שכחתי סיסמא.



2. הקלידו את מספר הטלפון, הקלידו סיסמא חדשה ולחצו על "קבל קוד אימות".

The image shows two sequential screenshots of a mobile application's 'Retrieve Password' screen.

Left Screenshot: The screen has a title bar with a back arrow and 'Retrieve Password'. Below it, there's a phone number field with '+86 185*****' and a clear icon. Below that is a password field with '*****' and a toggle icon. A large button labeled 'Get verification code' is being clicked by a hand icon. Below the button, a message states: 'You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.'

Right Screenshot: The screen shows the same fields, but the phone number field now displays '8179' and a timer '38s' is shown next to it. The 'Get verification code' button is replaced by a 'Complete' button, which is being clicked by a hand icon.

3. תישלח הודעה לטלפון עם קוד האקטיבציה, הקלידו את קוד האקטיבציה ולחצו על אשר.


כניסה:

1. הקלד מספר טלפון וסיסמא ולחץ על כפתור "התחברות".

The image shows a screenshot of the 'Intelligent AC' login screen. The title bar has 'Intelligent AC' and a background image of a landscape. Below the title bar, there's a phone number field with '185*****'. Below that is a password field with '*****' and a toggle icon. There are two checkboxes: 'Remember Password' (unchecked) and 'Forget Password' (checked). A large button labeled 'Login' is being clicked by a hand icon. Below the button, it says 'Mainland China'. At the bottom, there's a link 'No account? Register'.

שלב 5 – חיבור המזגן לאפליקציה


1. וודאו כי המזגן מחובר לחשמל ודלוק.
2. לחצו על "+" להוספת מזגן בפינה הימנית העליונה.
3. לחצו על לחצן ה- Display או ECO בשלט 6 פעמים עד להישמע צליל רצוף (בתוך 8 שניות) ולתצוגת קוד CF על המזגן, הקלידו את שם הרשת הביתית וסיסמא ולחצו על "התחבר".



4. לאחר לחיצה על כפתור "התחבר" המתינו כדקה.

במהלך החיבור תופיע על המאיד ההודעות הבאות:

PP – "searching the router", SA – "connected to router", "AP– connected to server"



5. התהליך בוצע בהצלחה ועבר חמישה מסכים ובסיומו של תהליך זה (מסך 5 מתוך 5) יופיע המזגן, בכדי לשלוט במזגן יש ללחוץ על המזגן שהתווסף.


פעולות הפעלת המזגן באמצעות האפליקציה

הדלקת וכיבוי המזגן (ON/OFF)



תזמון (TIMER):

בלחיצה על כפתור זה תוכלו לתזמן את פעולת המזגן.
לחצו על ה-"+" למעבר למסך יצירת TIMER.



במסכים הבאים קבעו את שעת ההדלקה/כיבוי, טמפרטורה, מצב - חימום/קירור, מהירות המפוח וימי הפעלה.

Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
	Monday	✓
	Tuesday	✓
	Wednesday	✓
	Thursday	✓
	Friday	✓
	Saturday	
	Sunday	

Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	

Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.

בסיום העריכה לחצו על "שמור".

לעריכת TIMER יש ללחוץ על שורת ה-TIMER.

למחיקה יש "למשוך" את השורה מימין לשמאל.

לביטול ההפעלה יש "למשוך" שמאלה את מתג ההפעלה.

מהירות (Fan Speed), לחץ על כל אחד מהמצבים לשינוי מהירות המפוח:

1. אוטומט (AUTO)
2. נמוכה (LOW)
3. בינונית (MED)
4. גבוהה (HIGH)




כיוון אוויר (SWING):



Swing Flow

לחיצה על כפתור משב אויר אנכי תגרום למניפת המאייד להיפתח ולרדת.
לחיצה על כפתור משב אויר אופקי תגרום לתריסי המאייד לנוע שמאלה וימינה.




שינה (SLEEP):



Sleep

במצב קירור סטנדרט – טמפרטורת החדר תעלה בהדרגה עד 2 מעלות.
במצב חימום סטנדרט – טמפרטורת החדר תרד בהדרגה עד 2 מעלות.





Eco

חיסכון (ECO):
במצב הקירור, לחיצה על לחצן זה, הטמפרטורה תעלה
ב - 2 מעלות מהטמפרטורה המוגדרת.

במצב חימום, לחיצה על לחצן זה, הטמפרטורה תרד
ב - 2 מעלות מהטמפרטורה המוגדרת.



Turbo

טורבו (TURBO):
במצב של קירור או חימום בלבד, לחץ על כפתור זה,
מהירות המאוורר תכוון אוטומטית לחזקה ביותר להשגת
תוצאת חימום או הקירור מהירה יותר.



Mode

מצב פעולת המזגן (MODE):



1. קירור (COOL)

2. אוורור (FAN)

3. ייבוש (DRY)

4. חימום (HEAT)

5. אוטומט (AUTO)





לשינוי הטמפרטורה יש ללחוץ על:


- להורדת הטמפרטורה.

+ להעלאת הטמפרטורה.

לחיצה על "עוד" תפתח את המסך הבא:



לחיצה תבטל או תציג את התצוגה על המאיד.



לחיצה תבטל או תאפשר השמעת צליל בהפעלה באמצעות ה-WiFi.



לחיצה תפעיל את פונקציית האנטי-טחב, הורדת לחות ומניעת עובש לאחר כיבוי המזגן ותפסיק בצורה אוטומטית.



לחיצה תפעיל או תבטל את מנגנון האנטיבקטריאלי-איוניזר.




לחיצה תפעיל את מנגנון האבחון העצמי ועל גבי המסך תוצג קוד תקלה.


- ייתכן ושאר הפעולות המופיעות בצילום מסך לא יופיעו באפליקציה

עריכת שם מזגן


לעריכת שם המזגן לחץ על שלושת הנקודות (...) בפינה הימנית במסך המזגן הראשי.



לחץ על שורת שם המזגן



שנה את שם המזגן במסך הבא ולחץ על אישור.




שיתוף המזגן



ניתן לשלוט על המזגן דרך הרשת הביתית ללא צורך בתקשורת אינטרנט או באמצעות תקשורת 4G\3G.

לשיתוף המזגן יש לעבור למסך רשימת המזגנים.

1. לחץ על שתף בתחתית מסך רשימת המזגנים.



2. לחץ על שתף מזגן ושלח את ה-QR קוד לחברים.
ניתן למחוק חברים ע"י משיכה של שורה משמאל לימין ומחיקה ע"י לחיצה על כפתור מחיקה.
- שים לב שחברים לא יכולים לשתף מזגן אלא רק המשתף הראשוני.




איתור תקלות

תיאור תקלה	אינדיקציה ופתרון התקלה
לא ניתן להגדיר את המזגן	<ol style="list-style-type: none"> 1. בדקו את תקינות הרשת הביתית. 2. בדקו כי הטלפון החכם מחובר לרשת הביתית – שם וסיסמה נכונים. 3. בדקו כי המזגן נמצא במצב הגדרות. 4. בדקו כי אין חסימה בנתב רשת הביתית/תקינות הנתב/חומת אש. 5. בדקו כי הנתב עובד בצורה תקינה. 6. בדקו כי המזגן, הטלפון החכם עם קליטה מספקת. 7. בדקו אם הנתב לא חוסם את האפליקציה.
אפליקציה לא שולטת על מזגן	<ol style="list-style-type: none"> 1. אם האפליקציה מציגה זיהוי נכשל (identification failed) – המזגן נכנס למצב reset וטלפון החכם איבד את הרשאות השליטה, יש להתחבר שוב לרשת הביתית, אם בכל זאת האפליקציה לא שולטת על המזגן אנא מחק את המזגן מרשימת ההתקנים ונסה שוב.
האפליקציה לא מוצאת את המזגן	<ol style="list-style-type: none"> 1. כאשר האפליקציה מציגה הודעה Air conditioner out of line - כאשר: <ol style="list-style-type: none"> a. המזגן לא מחובר לחשמל. b. המזגן עבר קונפיגורציה מחדש. c. הרשת הביתית לא עובדת כראוי. d. המזגן לא מחובר לנתב. e. המזגן לא מחובר לרשת דרך הנתב(במצב שלט רחוק באפליקציה) f. הטלפון החכם לא מחובר לרשת הביתית.

מיקום רכיב ה-WiFi

פתח את הפאנל הראשי של המזגן, רכיב ה-WiFi נמצא ליד קופסת החשמל.





מוקד שירות לקוחות ארצי

הסדנא 11, קרית אתגרים, רעננה 43650 ת.ד 2607

טלפון: 09-7400401 | 1-700-55-00-66

פקס: 09-7400501

דוא"ל: family@familyline.co.il

כתובתנו באינטרנט: www.familyline.co.il

